



**То, что нужно для серьезной работы!**

**СТЕНД  
ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ  
АВТОМОБИЛЕЙ  
«SIVER E»**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ**



**EAC**

Сделано в РОССИИ

АО «Сивер»  
Калуга, 2024 г.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу стенда в течение 12 месяцев со дня продажи. На платформу изделия предоставляется гарантия на весь срок эксплуатации.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену преждевременно вышедших из строя деталей и сборочных единиц.

Предприятие-изготовитель не несёт никаких гарантийных обязательств в случае использования стенда не по назначению и несоблюдения правил и условий эксплуатации указанных в данной инструкции.

## **СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Потребитель предъявляет рекламации предприятию-изготовителю на основании действующего положения о поставке продукции производственного назначения.

Детали и сборочные единицы заменяются предприятием-изготовителем при условии предоставления акта рекламации с полным обоснованием причин поломок.

В акте должны быть указаны наименования деталей и сборочной единицы, время и место выявления дефекта а также подробно указаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

**В случае выхода из строя деталей и сборочных единиц стенда претензии направлять по адресу:**

**248025, г. Калуга, ул. Новослободская, стр. 27, АО «Сивер». тел. +7 (4842) 79-18-04**

**email:info@siver.ru**

Продукция сертифицирована

## **Содержание**

1. Указание мер безопасности	3
2. Описание стенда	5
3. Сборка стенда	6
4. Порядок работы на стенде	9
5. Обслуживание стенда	13
6. Комплектация	14
7. Опции и аксессуары, поставляемые отдельно	14
8. Паспорт	15

Данная инструкция по эксплуатации разработана для ознакомления со стендом для правки кузовов автомобилей SIVER E. Этот документ содержит информацию о компонентах, порядке работы, основных настройках, правилах безопасности, а также примечания по обслуживанию.

 Необходимо строго соблюдать правила, выделенные в тексте инструкции по сборке и эксплуатации знаком .

 Не приступайте к работе на стенде без изучения данного описания.

## 1

# Указание мер безопасности

## Общие положения

 ПРИСТУПАТЬ к работе со стендом разрешается только при соблюдении ВСЕХ ниже перечисленных условий:

- Вы имеете полномочия работать с рихтовочным оборудованием.
- Все силовые башни установлены должным образом.
- Масса нагрузки на платформу не превышает 3500 кг.
- В поле действия стендса нет посторонних людей или предметов.

К работе на стенде допускаются лица не моложе 18-ти лет, ознакомившиеся с настоящей инструкцией.

Не пытайтесь передвигать стенд с установленным на нём автомобилем.

Следите за тем, чтобы вокруг всех подвижных частей и точек зажима в радиусе 50 см было свободное место.

## Силовые устройства

 Фиксирующая рукоятка силового устройства должна быть надёжно зафиксирована в нижнем положении, чтобы предотвратить любое движение силового устройства во время вытяжки или подъёма/опускания платформы стапеля.

 При перемещении башни обязательно держите одну руку на фиксирующей рукоятке, а вторую на башне, выше направляющего блока. Остерегайтесь попадания рук в точки зажима: под ролики и в отверстия платформы.

## Вытяжка

 Во время вытяжки не находитесь рядом с натянутой цепью.

 Для предотвращения травмы из-за вырывания предметов необходимо проверять исправность всех болтов, гаек и зажимов перед каждым использованием.

## **Поднятие/опускание платформы**



Категорически запрещается находиться кому-либо на платформе или под ней во время ее поднятия и опускания.

### **Заезд/съезд автомобиля**

Перед заездом/съездом или затягиванием лебёдкой автомобиля на стенд убедитесь в корректной установке заездных трапов.

При заезде/съезде автомобиля со стендом в работе должно участвовать не менее двух человек. При необходимости использования лебёдки руководствуйтесь также правилами безопасности данного инструмента.

Колёса автомобиля не должны находиться на трапах заезда при подъёме стендса; убирайте трапы перед подъёмом.

Не наступайте на шланг гидропривода во время подъёма платформы.

Не превышайте установленной грузоподъёмности 3500 кг.



При поднятии/опускании платформы запрещается находиться сзади платформы.



При поднятии/опускании платформы всегда устанавливайте колёсные упоры.

### **Цепь**

3/8" цепь выдерживает усилие до 10 т.

Цепь должна быть чистой.

Осмотрите цепь по всей длине, включая крюк. В случае обнаружения изношенных, потрескавшихся или деформированных звеньев цепь необходимо заменить.



Запрещается нагревать цепь или крюк при работе с автомобилем. При температуре нагрева более 316°C цепь теряет свою прочность.



Запрещается применять в работе цепь с деформированными звеньями.



Запрещается использовать перекрученную цепь.

### **Гидравлическое оборудование**

Всегда сбрасывайте давление в шланге, прежде чем отсоединить его.



Запрещается использовать для замены деталей гидроузла запчасти, не утвержденные производителем или не соответствующие его требованиям. Список запчастей вы можете получить у продавца оборудования.




Не переполняйте резервуар насоса. Подсоединяйте пустой насос к цилиндуру с выпущенным штоком и полный насос к цилиндуру со штоком в исходном положении.



Насос должен быть снаружи платформы.

Стенд SIVER E предназначен для работы с легковыми автомобилями и внедорожниками, имеющими отбортовку порогов.

Для закрепления кузовов автомобилей на стенде, не имеющих отбортовки порогов, необходимо использовать специальные адаптеры поставляемыеся отдельно.



\*Дополнительное силовое устройство, стрела хомутовая, ручной гидравлический насос являются опциями и поставляются отдельно.

	Siver E-110	Siver E-210
Длина платформы, мм	5138	
Длина платформы с силовыми устройствами, max, мм	6288	
Ширина платформы, мм	2112	
Ширина платформы с силовыми устройствами, max, мм	3262	
Габаритная высота, max, мм	2828	
Масса в сборке, кг	1730	1950
Грузоподъёмность, кг	3500	
Рабочая высота платформы, мм	720	
Количество силовых устройств, шт.	1	2
Максимальное усилие на крюке силового устройства, т	10	10/10
Привод подъёмного и силового устройства	гидравлический	
Ход штока, мм	243	

### Платформа

Произведите сборку платформы.

Необходимый инструмент: набор гаечных ключей, подкатной домкрат.

Расположите платформу в районе предполагаемой работы стендса, направив заднюю часть платформы в сторону предполагаемого заезда ремонтируемого автомобиля.

Поднимите переднюю часть платформы, используя подкатной домкрат.

Прикрепите стойку регулируемую к платформе, используя крепежные изделия (болт M12\*20 - 8 шт., шайба M12 - 8 шт.). Затем, убрав домкрат, опустите платформу со стойками на опорные плиты.

Опустите подъёмное устройство до вертикального положения. Перед этим соедините шлангом гидроцилиндр с насосом (см. пункт «Насос»). Насос разместите снаружи платформы.

Выньте фиксирующие пальцы из задней части опоры (фото 1), опустите её и зафиксируйте пальцами в вертикальном положении. Поднимите подъёмное устройство в промежуточное положение.



Фото 1

Выставьте платформу в горизонтальном положении при помощи регулируемых стоек и задней опоры (фото 2).




Фото 2

### Силовые устройства

Снимите с силового устройства задний упор. Используя грузоподъемный механизм (подкатной домкрат/гаражный кран/штабеллер и т.п.), установите силовое устройство на платформу.

С помощью крепёжных болтов установите задний упор (фото 3).



Фото 3

Зафиксируйте направляющий блок на силовом устройстве стопорным болтом в среднем положении (фото 4).



Фото 4

Удалите транспортировочный болт вверху силового устройства (фото 5).



Фото 5

Уложите цепь в элементах силовых устройств, зафиксировав свободный конец в пазу пластины подъёмной части силового устройства (фото 6).  
Проверьте, не перекручена ли цепь.




Фото 6



Нормальное рабочее давление для 3/8" цепи составляет 33-250 бар с усилием на цепь 3,4 т.  
Цепь выдерживает натяжение до 10 т.

Стенды SIVER E стандартно оснащаются одним или двумя силовыми устройствами.  
Дополнительно можно установить до 5 силовых устройств.

## **Пневмогидравлический насос**



- Достаньте все детали насоса из ящика.
- Обмотайте тefлоновой лентой штуцер подачи воздуха (приобретается отдельно).
- Удалите заглушку в задней части насоса и установите штуцер, используя гаечный ключ.
- Обмотайте тefлоновой лентой резьбовую часть гидравлического шланга.
- Вставьте шланг в разъем, находящийся в передней части насоса, используя гаечный ключ.
- Намотайте тefлоновую ленту на штуцер шланга и прикрутите к нему БРС ниппель, поставляемый в комплекте.
- Подсоедините гидравлический шланг с БРС к гидроцилиндру силового устройства.



Перед использованием пневмогидравлического насоса необходимо ослабить пробку, установленную в верхней части насоса, для выхода воздуха.

**Стенд готов для установки спецоснастки и к дальнейшей работе.**

### Установка автомобиля на платформу

Подготовка платформы к установке автомобиля:

- зафиксируйте на платформе все силовые устройства
- убедитесь, что установлены колёсные упоры
- опустите подъёмное устройство до вертикального положения
- выньте фиксирующие пальцы из задней опоры
- поднимите заднюю опору и плавно опустите заднюю часть платформы при помощи подъёмного устройства
- установите трапы

**Стенд готов к установке автомобиля.**

Установка автомобиля:

- закатите автомобиль на платформу до упора колёсами в колёсные упоры
- включите на автомобиле передачу (режим Р на АКП) и стояночный тормоз
- уберите трапы

Подъём платформы:

- опустите подъёмное устройство до вертикального положения
- зафиксируйте заднюю опору пальцами в вертикальном положении
- поднимите подъёмное устройство до промежуточного положения так, чтобы платформа встала на заднюю опору

### Установка автомобиля на захваты

Отбортовка порогов кузова автомобиля в местах фиксации должна быть очищена от грязи и грунтового покрытия до металлического блеска и отрихтована.

- Поднимите автомобиль при помощи домкрата на высоту достаточную для установки захватов на платформу в передней и задней части автомобиля.
- Подведите захваты к предполагаемым местам крепления автомобиля.
- Опускайте автомобиль пока отбортовкаочно не сядет в зажимах во всю глубину.
- Закрепите все элементы захвата, начиная с зубцов, затем монтажных болтов, затягивая каждый с крутящим моментом до 108 нм (фото 8).




Фото 8

- В нижней части платформы установите монтажную пластину и вставьте в отверстие болт, резьбой вверх. Затяните болт в пластине, находящейся внутри стойки крепления автомобиля (фото 9).




Фото 9

### Фиксация силового устройства

Подкатите силовое устройство к выбранному месту, застопорите его фиксирующей рукояткой и подведите предохранитель (фото 10).




Фото 10

При приложении усилия на цепь во время вытяжки нижняя часть силового устройства поднимается вверх, прижимаясь к платформе (фото 11).



Фото 11

## Установка цепей, углов вытяжки

- Натяните цепь под углом 45° (1), ослабьте цепь в подъёмной части (2) силового устройства и выберите требуемую длину (рисунок 1).




Рисунок 1

- Поддерживая одной рукой направляющий блок, ослабьте болт. Установите направляющий блок в положение, которое обеспечит желаемый угол направления цепи, и затяните болт на блоке (рисунок 2).




Рисунок 2

- Проверьте, что цепь не перекручена.
- Прикрепите к автомобилю нужный зажим, при помощи крюка присоедините цепь к зажиму.
- Уберите провисание по всей длине цепи, потянув за ее свободный конец (рисунок 3).




Рисунок 3

- Направляющий блок и подъёмная часть силового устройства должны быть сонаправлены с усилием вытяжки.

**Система готова к работе.**



Угол направления вытяжки в горизонтальной плоскости не должен превышать 30° относительно основания башни (рисунок 4).




Рисунок 4

После окончания работы направляющий блок возможно оставить в одном из следующих положений:

- Удерживается на силовом устройстве крюком цепи (рисунок 5).




Рисунок 5

- Опущен в самое нижнее положение (рисунок 6).




Рисунок 6

- Зафиксирован на силовом устройстве стопорным болтом (рисунок 7).




Рисунок 7

Перед началом работы и при любой неполадке, в первую очередь, следует проверить следующие компоненты стенда.

### Цепи

- Цепь должна быть чистой.
- Осмотрите цепь по всей длине, включая крюк. В случае обнаружения изношенных, потрескавшихся или деформированных звеньев цепь необходимо заменить.



Для предотвращения травм и поломок оборудования не следует:

- Нагревать цепь или крюк при работе с автомобилем. При температуре нагрева более 316°C цепь теряет свою жёсткость.
- Использовать перекрученную цепь.

### Колея движения башен и ролики

Проверьте колею сверху и снизу, удалите щёткой грязь и мусор.

Проверьте исправность всех роликов. Используйте для очистки сжатый воздух.

### Заездные трапы

Плотно подставляйте трапы к платформе при съезде/заезде автомобиля, а также убирайте их перед поднятием платформы.

### Подъёмный механизм

Очищайте от грязи и излишней смазки все шарниры. Смазывайте их раз в 2 месяца.

### Направляющие блоки

- С помощью сжатого воздуха удалять грязь или пыль, скапливающуюся между ушками и роликом.
- Необходимо смазывать направляющие блоки раз в месяц. Капните несколько капель масла на ось ролика и на направляющий блок. Затем проверните ролик несколько раз. Ролик должен легко крутиться.



Надевайте защитные очки при работе со сжатым воздухом.

### Подъёмная часть силового устройства

Необходимо очищать каждые полгода.


- Уберите цепь с подъёмной части силового устройства.
- Извлеките подъёмную часть из силового устройства.
- Очистите внутреннюю часть башни в случае её загрязнения.
- Заново установите подъёмную часть на силовое устройство и вденьте цепь.

## Комплектация

			Siver E-110	Siver E-210
<b>1</b>	<b>СП 02.01.00.000</b>	<b>Платформа в сборе</b>		<b>1</b>
1.1	СП 02.01.01.000	Платформа		1
1.2	СП 02.01.04.000	Стойка регулируемая		1
1.3	СП 02.01.05.000	Устройство подъемное		1
1.4	СП 02.01.06.000	Опора задняя		1
1.5		Крепеж опоры задней (болт M12*20, шайба M12)	8	
1.6		Плита опорная		2
1.7	СП 02.02.00.000	Трап		2
1.9	APC 00.008.000	Фиксатор цепи		1
1.10	APC 00.007.000	Направляющая цепи (блок)		1
<b>2</b>	<b>APC 18.000.000</b>	<b>Стойка крепления автомобиля</b>		<b>4</b>
<b>3</b>	<b>03.000.002</b>	<b>Силовое устройство</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
3.1	СП 02.03.00.000	Силовое устройство в сборе 10т	1	2
3.2	АСП 03.00.002	Штырь	1	2
3.3		Шплинт 4*40 ГОСТ 397-79	1	2
3.4	#0401	Насос пневмогидравлический	1	2
3.5	HS2302M	Шланг гидроцилиндра	1	2
3.6		Стрела торцевая для вытяжки крыши		1
<b>4</b>	<b>SIVER MAXI</b>	<b>Комплект оснастки</b>		<b>1</b>
4.1	Metal box	Ящик металлический		1
4.2	8P107	Цепь 2,70 м, с крюком	1	2
4.3	C903	Соединитель цепи	1	2
4.4	C101	Зажим малый самозатягивающийся, 5 т		1
4.5	C102NN	Зажим двухходовой, 5 т		1
4.6	C302	Зажим малый, 5 т		1
4.7	C601N	Зажим широкий с кронштейном, 5 т		1
4.8	YC105	Стандартный захват с насадками, 10т		1
<b>5</b>		<b>Инструкция по эксплуатации/паспорт</b>		<b>1</b>

## Опции и аксессуары, поставляемые отдельно

### Дополнительные адаптеры крепления автомобилей



### Аксессуары



## ПАСПОРТ

Стенд рихтовочный SIVER E –

Серийный номер:

Дата выпуска: « \_\_\_\_\_ » 20 года

Комплектовал:

Мастер ОТК

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » 20 года

Продавец:

Контактная информация

Подпись продавца:

Печать продавца:

**siver.ru**

**Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию  
и комплектацию изделия без предварительного уведомления.**

**© 2024 г. АО «Сивер». Все права на данную инструкцию защищены**